

JAGUAR 900		990	980	970	960	950	940	930
Kabiin								
Puutejuhtimisega CEBIS		●	●	●	●	●	●	●
Kliimaseade A/C Matic		●	●	●	●	●	●	●
Printer		○	○	○	○	○	○	○
Mugavusiste		○	○	○	○	○	○	○
Pööratav iste		○	○	○	○	○	○	○
Ventilatsiooni ja soojendusega preemiumiste		○	○	○	○	○	○	○
Ventilatsiooni ja soojendusega nahkiste		○	○	○	○	○	○	○
Kaassõitja iste		○	○	○	○	○	○	○
Müra- ja vibratsioonitase		990	980	970	960	950	940	930
Ekvivalentne pidev A-kaalutud helirõhu tase, mõõdetuna erinevates töötingimustes, vastavalt standardile ISO 5131	dB(A)	71 ¹						
Vibratsiooni koguväärtus, vastavalt standardile EN 1032:2003	m/s ²	≤ 2,5 ¹						
Efektiivne väärtus, vastavalt standardile EN 1032:2003	m/s ²	≤ 0,5 ¹						
Hooldus								
Keskmaärimislahendus, 16 l määrdeainemahuti		●	●	●	●	●	●	●
Hooldusvalgustus		○	○	○	○	○	○	○
Mõõtmed ja kaal								
Tööpikkus	mm	6495	6495	6495	6495	6495	6495	6495
Töökõrgus torupikendi XL puhul	mm	6670	6670	6670	6670	6670	6670	6670
Transpordikõrgus	mm	3945	3945	3945	3945	3945	3945	3945
Transpordikõrgus torupikendi XL puhul	mm	3985	3985	3985	3985	3985	3985	3985
Kaal ilma esiseadmeta ja standardvarustusega ²	kg	14150	14150	13550	13300	13300	12900	12900
JAGUAR 900 TERRA TRAC		990 TT			960 TT			
Mõõtmed ja kaal								
Tööpikkus	mm	7509	–	–	7509	–	–	–
Töökõrgus torupikendi XL puhul	mm	6670	–	–	6670	–	–	–
Transpordikõrgus	mm	3960	–	–	3960	–	–	–
Transpordikõrgus torupikendi XL puhul	mm	3985	–	–	3985	–	–	–
Transpordilaius 635 mm roomikuga	mm	2990	–	–	2990	–	–	–
Transpordilaius 735 mm roomikuga	mm	3300	–	–	3300	–	–	–
Transpordilaius 890 mm roomikuga	mm	3490	–	–	3490	–	–	–
Kaal ilma esiseadmeta ja standardvarustusega ²	kg	18600	–	–	17900	–	–	–

¹ Üksikasjalik teave väärtuste kohta on esitatud vastavas kasutusjuhendis.

² V-MAX 24, standardne esiseadme ajam, standardne materjalivoog, torupikendus M, ilma tagaballastita, diislikütuse paak ja karbamiidipaak tühjad.

Kasvame koos.

Te olete kliendina kõigi meie tegemiste keskmes. Me teame, milliste katsumustega Te iga päev silmitsi seisate, ning arendame Teiega koos põllumajandustehnikat, mis lubab edukalt ja jätkusuutlikult tegutseda nii praegu kui ka tulevikus. Meie digilahenduste toel muutuvad keerukad protsessid lihtsamaks, nagu ka Teie töö. Nii saate võimaluse olla oma ala parim.



Baltic Agro Machinery AS
Põrguvälja tee 3a
Pildiküla, Rae vald, 75308 Harju mk
ESTONIA
Tel. +372 74 47 617
e-mail: info@ba-machinery.ee
claas.ee



Liikurhekselid

JAGUAR

990 980 970 960 950 940 930

990 TERRA TRAC 960 TERRA TRAC

CLAAS

Kompromissitu töökindlus. CLAAS JAGUARI liikurhekseldi.

Kõige tugevam abiline saagikoristusel.

Kvaliteet, mis sobib eeskujuks. Jõudlus, millel pole võrdset. Mugavus ja kasutajasõbralikkus, mis täidab kõik Teie vajadused. Kompromissitult töökindel masin **CLAAS JAGUARI mudelisarjast**.

Ärge tehke saagikoristusel järeleandmisi ning tutvuge järgmistel lehtedel CLAAS JAGUARI liikurhekseldi olulisimate eelistega. Volitatud CLAASI edasimüüja annab Teile hea meeleaga põhjalikku nõu kõigi uuenduste ja soodsate rahastamistingimuste kohta.



Scan me.

claas.com/feldhaecksler



JAGUAR 900		990	980	970	960	950	940	930
Mootor								
Tootja		MAN	MAN	MAN	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Mudel		D2862	D2862	D4276	OM 473 LA	OM 473 LA	OM 471 LA	OM 471 LA
Silindrid		V12	V12	R6	R6	R6	R6	R6
Töömaht	l	24,24	24,24	16,15	15,60	15,60	12,80	12,80
Maksimumvõimsus (ECE R 120)	kW (hj)	680 (925)	626 (850)	581 (790)	480 (653)	430 (585)	390 (530)	340 (462)
Töökiirus maksimumvõimsusel (ECE R 120)	p/min	1800	1800	1750	1600	1600	1600	1600
SCR-i heitgaasi järeltöötlus, Stage V		●	●	●	●	●	●	●
Kütusepaak (standardvarustus) + lisapaak (lisavarustus)	l	1100 + 400	1100 + 400	1100 + 400	1100 + 400	1100 + 400	1100 + 400	1100 + 400
HVO kasutamise valmidus		●	●	●	●	●	●	●
Karbamiidipaak	l	130	130	130	130	130	130	130
Kütusekulu mõõtmine		○	○	○	○	○	○	○

Šassii								
Sõiduajam: kahekiiruseline käigukast, OVERDRIVE, automaatne (hüdrostaatiline)		●	●	●	●	●	●	●
Veosilla ja juhtsilla rehvirõhu reguleerimise süsteem		○	○	○	○	○	○	○
Diferentsiaalilukk		○	○	○	○	○	○	○
Standardne juhtsild		○	○	○	○	○	○	○
Juhitav veosild, POWER TRAC, hüdrauline		○	○	○	○	○	○	○
Paak vee või silokonservandi jaoks, maht 375 l		●	●	●	●	●	●	●
Kontsentraadisüsteem, ACTISILER 37, maht 37 l		○	○	○	○	○	○	○

Esiseadmed								
ORBIS 900 / 750 / 600 SD / 600 / 450, töölaius 8,93/7,45/6,04/6,01/4,48 m		○ ORBIS 900/750/600	○ ORBIS 900/750/600	○ ORBIS 900/750/600	○ ORBIS 900/750/600	○ ORBIS 900/750/600	○ ORBIS 750/600/450	○ ORBIS 750/600/450
PICK UP 380/300, töölaius 3,60/2,62 m		○	○	○	○	○	○	○
DIRECT DISC 600 P / 500 P, töölaius 5,96/5,13 m		○	○	○	○	○	○	○
DIRECT DISC 600/500, töölaius 5,96/5,13 m		○	○	○	○	○	○	○

Esiseadme ajam								
Mehaaniline esiseadme ajam		●	●	●	●	●	●	●
Muutuv esiseadme ajam		○	○	○	○	○	○	○
Võimsusjaotusega esiseadme ajam		○	○	○	○	○	○	○
DIRECT DISCi ja maisikoguri jaoks								
Muutuv esiseadme ajam ja muutuv PICK UPi kogur		○	○	○	○	○	○	○

Sissevõtt								
Laius 730 mm		●	●	●	●	●	●	●
Sõote- ja eelpressimisvaltsid, 4 tk		●	●	●	●	●	●	●
Hüdrauline eelpressimine		●	●	●	●	●	●	●
Lõikepikkuse reguleerimise lahendus COMFORT CUT, astmevaba		●	●	●	●	●	●	●

Noatrummel								
Laius 750 mm		●	●	●	●	●	●	●
Läbimõõt 630 mm		●	●	●	●	●	●	●

JAGUAR 900	990	980	970	960	950	940	930
Noakonfiguratsioon V-MAX ja V-FLEX							
V20 (2 × 10), lõikepikkus 5–26,5 mm	○	○	○	○	○	○	○
V24 (2 × 12), lõikepikkus 4–22 mm	○	○	○	○	○	○	○
V28 (2 × 14), lõikepikkus 4–18,5 mm	○	○	○	○	○	○	○
V36 (2 × 18), lõikepikkus 3,5–14,5 mm	○	○	○	○	○	○	○
V42 (2 × 21), lõikepikkus 3,5–12,5 mm, ainult V-MAXi jaoks	○	○	○	—	—	—	—
Automaatne nugade teritamine ja vastutera reguleerimine, juhitakse kabinist	●	●	●	●	●	●	●

MULTI CROP CRACKER							
MCC CLASSIC M, ø 196 mm	—	—	—	○	●	●	●
MCC CLASSIC L, ø 250 mm	●	●	●	●	○	○	○
MCC MAX, ø 265 mm	○	○	○	○	○	○	○
MCC SHREDLAGE® L, ø 250 mm	○	○	○	○	○	—	—

Väljutuskiirendi							
Laius 680 mm	●	●	●	●	●	●	●
Läbimõõt 540 mm	●	●	●	●	●	●	●
Pilu reguleerimine, 2–10 mm	○	○	○	○	○	○	○

Väljalaadimistoru							
Kokkupõrkekaitse	●	●	●	●	●	●	●
Pöördenurk 210°	●	●	●	●	●	●	●
Pöördenurk OPTI FILLi või AUTO FILLiga 225°	○	○	○	○	○	○	○

Juhi abistamise süsteemid							
AUTO PILOT: keskandur (mais)	○	○	○	○	○	○	○
CAM PILOT: vaalujärgija (rohi)	○	○	○	○	○	○	○
GPS PILOT	○	○	○	○	○	○	○
Dünaamiline roolimine (ei ole saadaval TERRA TRACi jaoks)	○	○	○	○	○	○	○
STOP ROCK	○	○	○	○	○	○	○
QUANTIMETER	○	○	○	○	○	○	○
Automaatne lõikepikkuse reguleerimine	○	○	○	○	○	○	○
OPTI FILL: optimaalne toru juhtimine	○	○	○	○	○	○	○
AUTO FILL: automaatne käru täitmine	○	○	○	○	○	○	○
Lähi-infrapunaandur: kuivainesisalduse ja koostisosade määramine	○	○	○	○	○	○	○
DYNAMIC POWER	○	○	○	○	○	○	—
CRUISE PILOT	●	●	●	●	●	●	●
CEMOS AUTO PERFORMANCE	○	○	○	○	○	—	—
Machine connecti viieaastane litsents	●	●	●	●	●	●	●
Tööhaldus	○	○	○	○	○	○	○
Saagikuse kaardistamine	○	○	○	○	○	○	○
CLAAS connect: silokonservandi rakendus	●	●	●	●	●	●	●
CLAAS connect: teratöötluste analüüsi rakendus	○	○	○	○	○	○	○

CLAASi lisavarustused							
CLAAS arendab oma tooteid pidevalt, et need vastaksid praktilistele nõuetele. Seepärast võidakse tooteid ilma ette teatamata muuta. Andmed ja illustratsioonid on ligikaudsed ning võivad sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu standardvarustuse hulka. See brošüür on mõeldud ülemaailmseks kasutamiseks. Palun konsulteerige lähima CLAASi edasimüüjaga ja vaadake kohalikke tehnilisi üksikasju tema hinnakirjast.							
Mõni kaitsepaneel on pildistamise ajaks eemaldatud, et vastavat funktsiooni selgelt esitleda. Et vältida ohte, ärge neid kaitsepaneele kunagi ise eemaldage. Sellises küsimuses vaadake palun kasutusmanuaalis olevaid asjakohaseid juhiseid.							
Kõik mootorite tehnilised andmed põhinevad Euroopa Stage'i heitgaasinormil. Viited Tieri standardile on siin väljaandes esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ja arusaamise lihtsustamiseks. See ei tähenda heakskiitu piirkondade jaoks, kus heitgaasid on reguleeritud Tieri standardiga.							